


Assembly Instructions / Instructions de montage

Please keep for future reference
s' il vous plaît garder pour référence future

N867P268288



Dimensions

Width / Largeur - 47.24inch

Depth / Profondeur - 23.62inch

Height / Hauteur - 14.17inch

Important - Please read these instructions fully before starting assembly
Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l' assemblage



Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



power drill is set on a low torque setting.

- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure That all bolts and fittings are tightend properly.

WARNING In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

Please note that only the anti tip strap is provided.

You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type

Conseils de sécurité et d'entretien

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.

- Retirez tous les accessoires des sacs en plastique et les séparer

- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de la zone d'installation, qui peut causer l'étouffement si de petites pièces sont avalées.


- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en place les pièces avant.

- Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à l'unité pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.

- Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de séjour).

- Assemblez sur un niveau doux Surface pour éviter les dommages à l'unité ou à l'étage.

- Il est plus facile pour deux personnes de se réunir les parties ensemble.



- Pour réduire la probabilité de dommages à votre produit, assurez-vous que votre perceuse électrique est réglée sur un réglage de couple faible.

Entretien et entretien

- Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de Javel ou de nettoyeurs abrasifs

- Vérifiez les vis desserrées sur cette unité de temps en temps.

- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

Conseils pratiques

- Assemblez toutes les pièces et boulons lâches pendant l'assemblage, uniquement lorsque le produit est complètement assemblé, serrez entièrement les boulons

- Vérifier et assurer régulièrement que tous les boulons et raccords sont correctement serrés.

Avertissement Afin de prévenir le renversement Veuillez suivre ces instructions

Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip step ou de fixation murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles, sauf si les meubles ont été conçus à cet effet

Veuillez noter que seule la courroie anti-pointe est fournie.

Vous devrez fournir des bouchons muraux et des vis applicables pour votre type de mur

Components - Composants

Please check you have all the panels listed below

Veillez vérifier que vous avez tous les panneaux énumérés ci - dessous

Note: The quantitie below are the correctet amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.




Remarque: les quantités suivantes sont les quantités correctes pour l'assemblage terminé. Dans certains cas, plus d'accessoires que nécessaire peuvent être fournis.

		
M4	M6*12mm	M6*40mm
A x1PC	B x4PCS	C x10PCS
		
D x2PCS	M4*23mm	
	E x2PCS	


Tools required



Hexagon wrench


	
① x1PC	② x2PCS
	
③ x4PCS	④ x2PCS

Assembly Instructions / Instructions de montage




Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 1 Étape 1




A	└	1PC
B	•	4PCS
C	•	4PCS

Step 2 Étape 2



C	•	6PCS
---	---	------

Step 3 Étape 3



D	•	2PCS
E	•	2PCS